



## Instrukcja resetowania **ograniczników krańcowych**



**ROLETY ZEWNĘTRZNE**

## Zalecenia ogólne:

Montaż i konfiguracja rolety może odbywać się wyłącznie przez przeszkoloną ekipę montażową. należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, w szczególności dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach.

## Instrukcja resetowania na przykładzie siłownika Aluprof:

### Ustawianie dolnego ogranicznika:

1. Wciśnij DÓŁ na pilocie
2. Przekręć górną (białą) krańcówkę w kierunku na minus, do momentu aż roleta całkowicie się zatrzyma.
3. Naciśnij ponownie DÓŁ, aby upewnić się, że roleta już się nie porusza.
4. Jeśli roleta się nie porusza – delikatnie obracaj górną krańcówkę w kierunku „+” (plus) do momentu, aż roleta znajdzie się w pożądanym dolnym położeniu.

### Ustawianie górnego ogranicznika:

5. Wciśnij GÓRA na pilocie.
6. Przekręć dolną (czerwoną) krańcówkę w kierunku na minus, do momentu aż roleta całkowicie się zatrzyma.
7. Naciśnij ponownie GÓRA, aby upewnić się, że roleta już się nie porusza.
8. Jeśli roleta się nie porusza – delikatnie obracaj dolną krańcówkę w kierunku „+” (plus) do momentu, aż roleta znajdzie się w pożądanym górnym położeniu.

Na tym etapie ograniczniki mechaniczne powinny być poprawnie ustawione.



Ustaw górny ogranicznik tak, aby dolna lamela była widoczna po zwinięciu pancerza – zapobiega to uszkodzeniom i konieczności ponownego montażu. Zwróć uwagę na uszczelkę dolnego lamela zaznaczoną czerwoną strzałką na zdjęciu po lewej

