Skrzynka sterownicza PC190U

SILNIK PRZEKŁADNIOWY 24 V DC

DO ZASTOSOWAŃ MIESZKALNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Indeks

1). Instalacja skrzynki sterowniczej	2
2). Podłączenie przewodów	2
2.1 Podłączenie silnika	3
2.1.1 Tylko silnik	3
2.1.2 Silnik z łącznikiem krańcowym	3
2.1.3 Silnik z czujnikiem Halla	3
2.2 Urządzenie Wifi	4
2.2.1 Akumulatory rezerwowe	4
2.3 Akcesoria	5
2.3.1 Fotokomórki	5
3). Rozpoczęcie	6
3.1 Krok 1: Zapamiętywanie zdalne	6
3.1.1 Zapamiętywanie	6
3.1.2 Usuwanie polecenia z pamięci	7
3.1.3 Wymazywanie pamięci wszystkich pilotów	7
3.2 Krok 2: Uczenie się systemu	8
4). Obsługa bramy	9
5). Bezpieczeństwo obsługi bramy	9
6). Wskazania LED	9
6.1 Diody LED	9
6.2 Działanie wyświetlacza LED	9
7). Zmiana parametrów	10
7.1 Uczenie się parametrów	10
7.2 Parametr	10
7.3 Działanie fotokomórki	12
8). Specyfikacja techniczna	13

1). Instalacja skrzynki sterowniczej

knall

- Najpierw należy określić położenie montażowe skrzynki sterowniczej. Zaleca się jej montaż w pobliżu bramy i zabezpieczenie przed potencjalnymi uszkodzeniami. Przed ustaleniem położenia montażowego należy zwrócić uwagę na długość przewodu silnika.
- 2. Zdjąć pokrywę odkręcając cztery śruby. Patrz **Rysunek A**.
- 3. Za pomocą śrubokręta wykonać otwory u dołu skrzynki sterowniczej. Patrz Rysunek B.
- 4. Przymocować na ścianie *Rysunek C*.



2). Podłączenie przewodów



2.1 Podłączenie silnika 2.1.1 Tylko silnik co со со со ANT Ż GND LED2 LED4 LED3 9 12 13 14 15 16 17 18 10 11 19 20 3 5 6 8 21 22 23 25 26 1 2 4 7 24 5V S1 S2 GND Lmt1 Lmt2 GND Lmt3 Lmt4 GND DKey SKey GND Ph1 PhVcc GND Ph2 PhVcc Lit+ Lat+ Lat- M + M1-Lit-M2 + M 2 Biały Żółty Silnik1 Moc Silnik2 Moc







2.2.1 Akumulatory rezerwowe

Zasilanie z akumulatorów: Białe złącze akumulatorów należy podłączyć w prawidłowy sposób (czerwony przewód do złącza dodatniego +), w przeciwnym razie dojdzie do zwarcia w płytce. Pod płytką sterowniczą znajdują się 2 akumulatory 12V. Są one połączone szeregowo dla 24vDC za pomocą czarnego kabla z żółtym bezpiecznikiem z końcem dodatnim do jednego akumulatora i ujemnym do drugiego. Pozostałe zaciski dodatnie i ujemne trafiają do płytki sterowniczej jak na zdjęciu powyżej



2.3 Akcesoria 2.3.1 Fotokomórki

Fotokomórki bezpieczeństwa są urządzeniami zabezpieczającymi do sterowania bramami automatycznymi. Składają się z jednego nadajnika i jednego odbiornika umieszczonego w wodoodpornych obudowach; a wyzwalają się po przecięciu wiązki.

SPECYFIKACJA:

Metoda wykrywania	Wiązka	Rysunek 1(5)
Zasięg detekcji	25m	
Napięcie wejściowe	AC/DC 12~24V	
Czas reakcji	100ms	
Element emitujący	Dioda IR	
Wskaźnik działania	Czerwona dioda LED (RX): WŁ. (gdy wiązka jest przecięta), Zielony (TX): WŁ.	
Wymiary	96*45*43mm	
Wyjście	Wyjście przekaźnika	0
Pobór prądu maks.	TX: 35MA/Rx: 38MA (jeśli wiązka nie jest przecięta);	
	TX: 35MA/ Rx: 20MA (jeśli wiązka jest przecięta)	E O
Wodoodporność	IP54	



INSTALACJA:

Podłączenie przewodów do fotokomórek

TX: Połączyć zaciski DC+ i GND na nadajniku z zaciskami PhVcc i GND na jednostce PC190U.

RX: Połączyć zaciski DC+, GND, N.C. i COM na odbiorniku z zaciskami PhVcc, GND, Ph1/Ph2 i GND na jednostce PC190U.



3). Rozpoczęcie pracy

Uwaga:

knall

(A) Zapamiętywanie nadajnika należy wykonać przed rozpoczęciem nauki systemu.

(B) Weryfikacja STANU BRAMY.

- Xwolnić silnik przekładniowy za pomocą klucza zwalniającego i przesunąć bramę do środka tak, aby mogła swobodnie poruszać się zarówno w kierunku otwierania, jak i zamykania; następnie zablokować silnik.
- Należy kilkakrotnie otworzyć i zamknąć bramę, upewniając się, że brama styka się z łącznikiem krańcowym przynajmniej 2-3 cm przed ogranicznikiem mechanicznym.

3.1 Krok 1: Zapamiętywanie zdalne

3.1.1 Zapamiętywanie

1. Nacisnąć przycisk RF-Learn na panelu sterowania (Rysunek 1) tyle razy, ile wynosi liczba odpowiadająca żądanemu poleceniu, zgodnie z poniższą tabelą. W ciągu 10s nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie, który ma zostać zapamiętany (Rysunek 1)



2. Upewnić się, że na wyświetlaczu LED pojawia się trzykrotnie napis "OSC" lub "PED". Kod odpowiada wybranemu poleceniu. (Rysunek 2)





3. Powtórzyć kroki 1 i 2 w ciągu 10s, jeśli są inne piloty do zapamiętania dla tego samego typu polecenia. Brak działania w ciągu 10s spowoduje automatyczne zakończenie etapu zapamiętywania.

3.1.2 Usuwanie polecenia z pamięci

Dla każdego zapamiętanego przycisku wymagany jest pojedynczy etap kasowania.

- 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk RF-LEARN (Rysunek 3) na panelu sterowania przez 5 sekund.
- 2. Poczekać, aż na wyświetlaczu LED pojawi się napis "DKY", a następnie w ciągu trzech sekund:
- 3. Nacisnąć przycisk pilota, z którego chce się usunąć plecenie. Po wymazaniu pilota wyświetlacz LED zamiga pięciokrotnie.
- 4. W przypadku chęci wymazania poleceń z kolejnych przycisków należy powtórzyć powyższe kroki.







3.1.3 Wymazywanie pamięci wszystkich pilotów

Po wykonaniu tej operacji wszystkie zapamiętane nadajniki zostaną usunięte.

- 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk RF-LEARN (Rysunek 4) na panelu sterowania przez 10 sekund.
- 2. Poczekać, aż na wyświetlaczu LED pojawi się napis "DAL". (Po wyświetleniu DKY nie puszczać przycisku.) Cała pamięć zostaje usunięta.



3.2 Krok 2: Uczenie się systemu

Krok 1:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3s. Gdy wyświetlacz LED pokaże napis "LEA" należy zwolnić przycisk SET, wówczas silnik automatycznie uruchamia procedurę uczenia się systemu, a po jej zakończeniu wyświetlacza pokazuje "D-G" lub "S-G" (Nie jest wymagany pilot zdalnego sterowania)

Uwaga: Sprawdzić ustawienie parametrów "FI" (podwójna/pojedyncza) przed przejściem do trybu uczenia się systemu

Przywrócenie ustawień domyślnych

na 3 sek.

2

Nacisnąć i przytrzymać przycisk W GÓRĘ + W DÓŁ + W GÓRĘ + W DÓŁ na5s - panel przywraca ustawienia domyślne

Uwaga:

1

- Gdy wyświetlacz LED pokazuje "D-G" oznacza to, że proces uczenia się systemu został zakończony w przypadku instalacji podwójnej bramy
 Gdy wyświetlacza LED pokazuje "S-G" oznacza to, że proces uczenia się systemu został zakończony w przypadku instalacji pojedynczej bramy.
- GÓRA CO SET CO NACIÓN LEA D-G/S-G

A. Brama podwójna:

(1) Skrzydło podrzędne zamknięte \rightarrow (2) Skrzydło główne zamknięte \rightarrow (3) Skrzydło główne otwarte \rightarrow

3

(4) Skrzydło podrzędne otwarte \rightarrow (5) Skrzydło podrzędne zamknięte \rightarrow (6) Skrzydło główne zamknięte





4). Obsługa bramy

- (A) Faza otwierania bramy: Skrzydła bramy zatrzymują się po aktywowaniu nadajnika/przycisku/przełącznika, a zamykają po ponownym aktywowaniu nadajnika/przycisku/przełącznika.
- (B) Faza zamykania bramy: Skrzydła bramy zatrzymują się po aktywowaniu nadajnika/przycisku/przełącznika i otwierają po ponownym aktywowaniu nadajnika/przycisku/przełącznika.

5). Bezpieczeństwo obsługi bramy

Faza otwierania bramy: Ze względów bezpieczeństwa skrzydła bramy zatrzymują się w przypadku napotkania przeszkód. Faza zamykania bramy: Ze względów bezpieczeństwa skrzydła bramy cofają się na 2 sekundy w przypadku napotkania przeszkód.

6). Wskazania LED

6.1 Diody LED

LED2 D Key/S Key : przełącznik lub przycisk aktywny, włączy się LED2.LED4 Ph1 : dioda LED4 włączy się po wyzwoleniu fotokomórki Ph1.

LED3 Ph2 : dioda LED3 włączy się po wyzwoleniu fotokomórki Ph2.



Vyśw. LED	Programowalne funkcje W	yśw. LED Programowalne funkcje
	[LEA] oznacza, że silnik przechodzi w tryb uczenia się, nie przerywać procedury [D-G] oznacza, że silnik ukończył	Po zatrzymaniu bramy na wyświetlaczu LED pojawia się napis 'STP' do momentu wydania następnego polecenia, a po 10 sekundach bez żadnego działania wyświetlacz LED wyłącza się
	procedurę uczenia w przypadku podwójnej bramy [S-G] oznacza, że silnik ukończył	Podczas zamykania bramy wyświetlacz LED pokazuje "CLS" przez 2s po czym przełącza się na wyświetlanie bieżącego natężenia prądu
	procedurę uczenia w przypadku pojedynczej bramy	Wyświetlacz LED pokazuje "S01" - oznacza to, że panel nie wykrył podłączenia na M1+/M1 i M2+/M2 przed rozpoczęciem procesu uczenia
	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków GÓRA + UST. + DÓŁ przez 5s powoduje wymazanie	dl systemu podwójnej bramy.
	pamięci systemu i powrót do ustawień domyślnych	Wyświetlacz LED pokazuje "S02" - oznacza to, ż panel nie wykrył podłączenia M1+/M1, ale wykrył podłączenie M2+/M2, należy powiadomić
	Podczas otwierania bramy wyświetlacz LED pokazuje "OPN" przez 2s po czym przełącza się na wyświetlanie bieżącego nateżenia prądu	instalatora o konieczności sprawdzenia podłączenia przewodu silnika, jeśli jest to system z pojedynczą bramą, przewód silnika powinien być podłączony do zacisku M1+/M1 a nie do M2+/M2
		Wyświetlacz LED pokazuje "S03" - oznacza to,

GÓ C

SET

DÓł

ື⊙

Ponownie wcisnąć przycisk "SET", aby wejść do ustawień

Pchn

3

7). Modyfikacja parametrów

7.1 Programowanie





Wcisnąć "GÓRA+SET" przez 3 sekundy Wcisnąć "GÓRA" lub "DÓŁ", aby przejść do wyświetlania ustawień programu z pozycji F1. Ustawianie pozycji od





"DÓŁ", aby Wcisnąć przycisk "SET" I-1 do F1-3. ponownie, aby potwierdzić.

7.2 Parametr

D Definicj	a Parametr		Stół	Opis
F1	Typ silnika	F1-1	Wyłącznik	1. Ustawienia fabryczne to "F1-1".
		F1-2	nadprądowy	
		F1-3	Czujnik Halla	
F2	Przetężenie dla otwierania	F2-1	2A	1. Ustawienia fabryczne to "F2-2".
	bramy	F2-2	3A	
		F2-3	4A	
		F2-4	5A	
F3	Przetężenie dla zamknięcia	F3-1	2A	1. Ustawienia fabryczne to "F3-2".
	bramy	F3-2	3A	
		F3-3	4A	
		F3-4	5A	
F4	Prędkość silnika przy otwieraniu	F4-1	40%	1. Ustawienia fabryczne to "F4-3".
		F4-2	50%	
		F4-3	75%	
		F4-4	100%	
F5	Prędkość silnika przy zamykaniu	F5-1	40%	1. Ustawienia fabryczne to "F5-3".
		F5-2	50%	
		F5-3	75%	
		F5-4	100%	
F6	Prędkość zwolnienia	F6-1	40%	1. Ustawienia fabryczne to "F6-2".
		F6-2	50%	
		F6-3	60%	
		F6-4	70%	
F7	Odstęp czasowy pomiędzy	F7-0	0 sek.	1. Ustawienia fabryczne to "F7-1".
	skrzydłami (otwarcie)	F7-1	2 sek.	
		F7-2	5 sek.	
		F7-3	10 sek.	
		F7-4	15 sek.	
		F7-5	20 sek.	
		F7-6	25 sek.	
		F7-7	35 sek.	
		F7-8	45 sek.	
		F7-9	55 sek.	
			1	

Instrukcja użytkownika - www.knall.pl

knall

LED		r		
F8	Odstęp czasowy pomiędzy	F8-0	0 sek.	1. Ustawienia fabryczne to "F8-1".
	skrzydłami (zamknięcie)	F8-1	2 sek.	
		F8-2	5 sek.	
		F8-3	10 sek.	
		F8-4	15 sek.	
		F8-5	20 sek.	
		F8-6	25 sek.	
		F8-7	35 sek.	
		F8-8	45 sek.	
		F8-9	55 sek.	
F9	Automatyczne zamykanie	F9-0	Funkcja WYŁ. 3	1. Tryb automatycznego zamknięcia aktywuje się po
		F9-1	sek.	dotarciu bramy do położenia końcowego lub jej ręczneg
		F9-2	10 sek.	zatrzymania. W przypadku aktywacji nadajnika, przycis
		F9-3	20 sek.	lub przełącznika przed zakończeniem odliczania do
		F9-4	40 sek.	automatycznego zamkniecia, brama zamknie się
		F9-5	60 sek.	natvchmiast
		F9-6	120 sek	2 Ustawienia fabryczne to F9-0"
		F9-7	180 sek	
		F9-8	300 sek	
E۸				1. Patrz pupkt 7.2 Llatawiania fatakomárki
FA	bezpieczeństwa			
				2. Ostawienia labryczne to "FA-1.
		FA-3		
		FA-4	l ryb 4	
FB	Tryb pieszego	FB-0	Funkcja WYŁ.	1. Ustawienia fabryczne to "FB-1".
		FB-1	Funkcja WŁ.	
FC	Migające światło	FC-0	Funkcja WYŁ.	1. Po włączeniu funkcji FC-1 światło będzie migać prze
		FC-1	Funkcja WŁ.	3 sek. przed uruchomieniem bramy. Po jej wyłączenie
				światło zapala się na czas pracy silnika.
				2. Ustawienia fabryczne to "FC-0".
FD	Aktywacja fotokomórki	FD-0	Funkcja WYŁ.	1. Ustawienia fabryczne to "FD-0".
		FD-1	Funkcja WŁ.	
FE	Aktywacja fotokomórki 2	FE-0	Funkcja WYŁ.	1. Ustawienia fabryczne to "FE-0".
		FE-1	Funkcja WŁ.	
FF	Brzęczek alarmowy	FF-0	Funkcja WYŁ.	1. Ustawienia fabryczne to "FF-0".
		FF-1	Funkcja WŁ.	
FG	Tryb zatrzasku elektrycznego	FG-0	Standardowe otwarcie bramy	1. Jeżeli włączono funkcję FG-1, silnik odwróci obroty
		FG-1	Zwolnienie bramy	na 0,25s w celu zwolnienia bramy. 2.
			przed otwarciem (cofniecie bramy na	Ustawienia fabryczne to "FG-1".
			0,25s)	
FH	Kierunek LED	FH-0	Gdy bloczek krańcowy jest na górze	1. Ustawienia fabryczne to "FH-1".
		FH-1	Gdy bloczek krańcowy jest na dole	
FI	Brama podwójna/pojedyncza	FI-1	Brama pojedyncza	1. Ustawienia fabryczne to "FI-2".
		FI-2	Brama podwójna	
FJ	Odwrócenie czasu po zamknięciu w	FJ-0	Funkcja WYŁ.	1. Ustawienia fabryczne to "FJ-0".
	wyniku przetężenia	FJ-1	0.1 sek.	
		FJ-2	0.2 sek.	
		FJ-3	0.3 sek.	
		FJ-4	0.4 sek.	
		FJ-5	0.5 sek.	
		FJ-6	0.6 sek.	

Uwaga (ustawienie nadprądowe F1-3 w trybie czujnika Halla): Tylko w trybie czujnika Halla "F1-3" płytka drukowana rejestruje wszystkie bieżące wartości w trybie uczenia. Wyregulować wartość przetężenia ustawiając funkcję F3 po zakończeniu trybu uczenia. Zarejestrowane wartości natężenia prądu będą wzrastać zgodnie z wartością wyświetlaną na wyświetlaczu LED jako wartość przetężenia.

knall

Wartość można regulować naciskając przyciski GÓRA i DÓŁ. Maksymalna wartość to 50(5,0A) a minimalna to 05(0,5A). Wyświetlacz LED, przykład:



Wskazuje 1,0 A: wszystkie zarejestrowane wartości wzrosną o 1 A jako wartość



Wskazuje 2,8 A: wszystkie zarejestrowane wartości wzrosną o 2,8 A jako wartość

Wskazuje 0,6 A: wszystkie zarejestrowane wartości wzrosną o 0,6 A w jako wartość

7.3 Działanie fotokomórki

FA-1 Fotokomórka OTWARTA/ZAMKNIĘTA (ustawienie standardowe)

Położenie bramy	Przy aktywnych urządzeniach zabezpieczających		
Rodzaj urządzenia zabezpieczającego	PH1 Fotokomórka - ZAMKNIĘTA	PH2 Fotokomórka - OTWARTA	
CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA	Brak wpływu	Otwarcie niedozwolone	
CAŁKOWICIE OTWARTA	Ponowne załadowanie czasu automatycznego zamknięcia	Brak wpływu	
ZATRZYMANIE W TRAKCIE RUCHU	Ponowne załadowanie czasu automatycznego zamknięcia	Otwarcie niedozwolone	
ZAMYKANIE	Otwarta	Brak wpływu	
OTWIERANIE	Brak wpływu	Zamknięta	

FA-2 Bezpieczna krawędź

Położenie bramy	Przy aktywnych urządzeniach zabezpieczających		
Rodzaj urządzenia	PH1	PH2	
zabezpieczającego	Fotokomorka - ZAMKNIĘ I A	Bezpieczna krawędz	
CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA	Brak wpływu	Otwarcie niedozwolone	
CAŁKOWICIE OTWARTA	Ponowne załad	owanie czasu automatycznego zamknięcia	
ZATRZYMANIE W TRAKCIE RUCHU	Ponowne załadowanie czasu automatycznego zamknięcia	OTWARCIE/ZAMKNIĘCIE niedozwolone	
ZAMYKANIE	Otwarta	Cofnięcie do położenia otwartego na 2 sekundy	
OTWIERANIE	Brak wpływu	Cofnięcie do położenia zamkniętego na 2 sekundy	

FA-3 Wyłącznie otwieranie (wykrywacz pojazdów)

Położenie bramy	Przy aktywnych urządzeniach zabezpieczających		
Rodzaj urządzenia zabezpieczającego	PH1 Fotokomórka - ZAMKNIĘTA	PH2 Urządzenie otwierające	
CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA	Brak wpływu	Otwarta	
CAŁKOWICIE OTWARTA	Ponowne załad	owanie czasu automatycznego zamknięcia	
ZATRZYMANIE W TRAKCIE RUCHU	Ponowne załadowanie czasu automatycznego zamknięcia	Otwarta	
ZAMYKANIE	Otwarta	Otwarta	
OTWIERANIE	Brak wpływu	Brak wpływu	

FA-4 Konfiguracja dwóch fotokomórek

Położenie bramy

Przy aktywnych urządzeniach zabezpieczających

Podzoj urzedzenie	PH1	PH2
zabezpieczającego	Fotokomórka - ZAMKNIĘTA	Fotokomórka - OTWARTA/ZAMKNIĘTA
CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA	Brak wpływu	Otwarcie niedozwolone
CAŁKOWICIE OTWARTA	Otwarta na 2 sek. po wł. automatycznego otwarcia	Brak wpływu
ZATRZYMANIE W TRAKCIE RUCHU	Zamykanie niedozwolone	Otwarcie niedozwolone
ZAMYKANIE	Otwarta	Brak wpływu
OTWIERANIE	Brak wpływu	Stop

8). Specyfikacja techniczna

Główne źródło zasilania	230Vac/110Vac, 50Hz/60Hz
Akumulator rezerwowy	2szt. akumulatorów do pracy w sytuacjach awaryjnych, po 2,2A każda
Płytka odbiornika	433.92MHz; 200 wpisów w pamięci
Instalacja	Montaż na ścianie w pozycji pionowej
Temperatura pracy	-20°C~+50°C
Wymiary	275mm * 195mm * 102mm