

knall
quality & style



Instrukcja parowania **pilotów Aluprof**



ROLETY ZEWNĘTRZNE

knall
quality & style

Zalecenia ogólne:

Montaż i konfiguracja rolety może odbywać się wyłącznie przez przeszkoloną ekipę montażową. należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, w szczególności dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach.

Programowanie pierwszego pilota:

1. Wejdź w tryb programowania silnika, naciskając przycisk na antenie silnika.
2. Naciśnij przycisk P2 na pilocie dwa razy.
3. Naciśnij przycisk Góra.
4. Silnik wyda sygnał dźwiękowy.
5. Pilot został sparowany i jest gotowy do użycia.

Dodawanie dodatkowego pilota:

1. Na już zaprogramowanym pilocie naciśnij przycisk P2 dwa razy.
2. Na nowym pilocie naciśnij przycisk P2 jeden raz.
3. Po usłyszeniu sygnału z silnika naciśnij przycisk Góra na nowym pilocie.
4. Nowy pilot został sparowany z silnikiem.

Usuwanie wszystkich pilotów:

Naciśnij przycisk P2 na zaprogramowanym pilocie.
Naciśnij przycisk Stop.
Ponownie naciśnij przycisk P2.
Ponownie naciśnij przycisk Stop.
Wszystkie piloty zostały odłączone od silnika.

