Jak zaprogramować bramę rolowaną Somfy RTS do TaHoma i pilota Keytis

Aby połączyć bramę rolowaną z systemem Somfy TaHoma, należy najpierw posiadać pilot przenośny, np. Somfy Situo 1 RTS, wyposażony w przyciski GÓRA, DÓŁ, MY/STOP oraz PROG.

Krok 1 – Programowanie pilota Situo RTS do bramy rolowanej

1. Włącz zasilanie napędu bramy rolowanej.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski GÓRA i DÓŁ, aż brama wykona krótki ruch góra–dół.
3. Sprawdź, czy napęd działa we właściwym kierunku (GÓRA otwiera bramę, a DÓŁ ją zamyka).
4. Jeśli kierunki są odwrócone, naciśnij i przytrzymaj przycisk MY/STOP, aż brama wykona kolejny krótki ruch góra–dół.
5. Zwolnij przycisk MY/STOP i ponownie sprawdź kierunki działania.
6. Jeśli kierunki są prawidłowe, krótko naciśnij przycisk PROG znajdujący się z tyłu pilota.
7. Brama wykona krótki ruch góra–dół, potwierdzający pomyślne zaprogramowanie.

Pilot Situo RTS został zaprogramowany.

Krok 2 – Połączenie bramy rolowanej z TaHoma

Po prawidłowym zaprogramowaniu pilota Situo RTS można dodać bramę rolowaną do systemu TaHoma.

Ważne: Wymagany jest pilot wyposażony w przyciski GÓRA, DÓŁ, MY/STOP oraz PROG. Bez takiego pilota nie można dodać bramy do TaHoma za pomocą opisanej procedury.

Krok 3 – Programowanie dodatkowego pilota Keytis 2 RTS

1. Otwórz obudowę nowego pilota Somfy Keytis 2 RTS.
2. Weź wcześniej zaprogramowany pilot Situo RTS (lub inny kompatybilny pilot z przyciskami GÓRA, DÓŁ, MY/STOP i PROG).
3. Wybierz kanał sterujący bramą i naciśnij oraz przytrzymaj przycisk PROG przez około 3 sekundy, aż brama wykona krótki ruch góra–dół.
4. Weź nowy pilot Keytis 2 RTS i za pomocą śrubokręta na krótko zewrzyj styki PROG znajdujące się na jego płytce elektronicznej.
5. Dioda kontrolna na pilocie Keytis zacznie migać.
6. Naciśnij przycisk na pilocie Keytis, którym chcesz sterować bramą.
7. Brama wykona kolejny krótki ruch, potwierdzający pomyślne zaprogramowanie.

Pilot Keytis 2 RTS został zaprogramowany i jest gotowy do użycia.